



FLANGER

Le Flanger de la série 3 s'inspire des flangers analogiques classiques du passé.

RÉGLAGES

BLEND - Ce réglage mixe l'effet flanger par-dessus votre signal clair. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter l'effet flanger et expérimentez avec ce bouton avec des positions plus basses pour des sonorités s'approchant du chorus ».

RATE - Règle la vitesse du flanger. Tourner le bouton dans le sens horaire augmente la vitesse.

INTENSITY - Règle le taux du flanger. Effet de flanger léger vers la gauche, effet de flanger plus extrême vers la droite.

TAPE - En positionnant l'interrupteur vers le haut, le son se déplace en effectuant des balayages à l'instar d'une bande sans aucun effet de flanger. Ce mode s'inspire d'un véritable effet de flanging tel qu'il est généré dans les studios en modifiant la vitesse des magnétophones pendant la lecture.

JACKS

INPUT - Prise jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - Prise jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale.

POWER - Nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif et consomme 70 mA. N'utilisez pas de tension supérieure à 9V CC.