

Holznotenpult 11611/16/17

Wooden Stand 11611/16/17

Aufstellanleitung

Zum Befestigen der FüÙe Standsäule **2** umkehren und Spanschrauben **11** (4 Stück) bis zum Anschlag in Standsäule eindrehen (Abb. A). Fußteile **1** (4 Stück) aufstecken (Abb. B). Exzenterhülsen **10** (4 Stück) so einsetzen, daß der Pfeil zur Standsäule zeigt. Durch Verdrehen der Exzenterhülsen - *hierzu beigefügten Innensechskantschlüssel verwenden* - Fußteile an Standsäule spannen (Abb. C).

Auszug **5** in Standsäule einschieben und mit Gewindespindel **3** und Klemmutter **4** (2 Stück) in gewünschter Höhe festklemmen.

Gelenk **8** mit Holzschrauben **7** (2 Stück) an Notenaufgabe **9** befestigen.

Gummischeiben **6** (2 Stück) in Aussparungen am Auszug einlegen, Gelenk darüber-schieben und Notenaufgabe mit Gewindespindel **3** und Klemmutter **4** (2 Stück) in beliebigem Neigungswinkel anklammern.

Assembly Instructions

TO ASSEMBLE FEET TO STAND, PLEASE TURN BASE COLUMN **2** DOWN AND SCREW THREADED LOCKING BOLTS **11** (4 PCS.) VERY TIGHT TO LIMIT STOP (PICTURE A). ATTACH FEET **1** (4 PCS./PICTURE B). INSERT LOCKING SCREWS **10** (4 PCS.) WITH ARROW POINTS TOWARDS COLUMN. USE ATTACHED ALLEN KEY TO FASTEN FEET TO COLUMN (PICTURE C).

INSERT EXTENSION COLUMN **5** INTO BASE COLUMN AND FASTEN WITH THREAD SPINDLE **3** AND LOCKING NUTS **4** (2 PCS.) AT DESIRED HEIGHT.

ASSEMBLE WOODEN CONNECTING JOINT **8** TO DESK **9** WITH COUNTERSINK SCREWS **7** (2 PCS.).

PLACE RUBBER WASHER **6** (2 PCS.) IN PROVIDED SPACE OF EXTENSION COLUMN AND SLIDE CONNECTING JOINT OVER. FASTEN DESK WITH THREAD SPINDLE **3** AND LOCKING NUTS **4** (2 PCS.) AT DESIRED ANGLE.

