


Fußstütze 14051

FOOT REST 14051




Montageanleitung

Schellen 7 mit Schloßschrauben 6 (M6 x 20), Scheiben 4 und Sicherungsmuttern 3 am Grundrohr des Drummersitzes bzw. der Stehhilfe mittels Sechskantschlüssel 2 befestigen.

Fußstützenhalterrohr 1 auf die montierten Schellen schieben und im oberen Loch mittels Schloßschraube 5 (M6 x 25), Scheibe 4 und Sicherungsmutter 3 verschrauben.

Zur platzsparenden Aufbewahrung kann die Fußstütze nach oben geklappt werden.



INSTRUCTION

FIX CLIPS 7 WITH CARRIAGE BOLTS 6 (M6 x 20), WASHERS 4 AND LOCKNUTS 3 ON THE BASE TUBE OF THE DRUMMER'S THRONE BY USING HEXAGON WRENCH 2.

SLIDE FOOT REST TUBE 1 INTO MOUNTED CLIPS AND FIX IT INTO FIRST HOLE WITH CARRIAGE BOLT 5 (M6 x 25), WASHER 4 AND LOCKNUT 3.


TILT FOOT REST FOR EASY TRANSPORT AND STORAGE.

Made in Germany

Bitte beachten: die angegebenen Positions-Nummern entsprechen nicht den Ersatzteil-Bestell-Nummern!

PLEASE NOTE: ABOVE NUMBERS ARE NOT OUR ORDINARY SPARE PART NUMBERS!

Repose-Pieds 14051




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fixer le collier 7 sur le tube central du siège batteur (pieds) avec les vis de serrage 6 (M6 x 20), les rondelles 4 et les écrous 3 à l'aide de la clé six pans 2.

Fixer le tube repose-pieds 1 dans le trou supérieur du collier monté avec la vis de serrage 5 (M6 x 25), la rondelle 4 et l'écrou de blocage 3.

Relever le repose-pieds pour réduire l'encombrement.



Made in Germany

NB: Les numéros qui indiquent les positions ne sont pas les numéros de commande des pièces détachées.